

機材の使い方（再生/録音系）

MD プレーヤー/レコーダー

CD/DVD プレーヤー



パワードミキサー

- ・ CDを再生する
CD プレーヤー(DVD プレーヤー)は 9/10 チャンネル(右から 2 番目の列)に接続されています。
このプレーヤーは起動が遅いので「電源が入らないっ!」と焦らないように・・・
LEVEL つまみは 9 時方向で十分です。あまり上げすぎないように。
- ・ MD を再生する
MD プレーヤーは 11/12 チャンネル(一番右の列)に接続されています。
- ・ MD に録音する
! MD プレーヤーのチャンネル(11/12)は絶対に LEVEL を下げておくこと!
自分たちの演奏を客観的に聞くためにも、練習を録音することをお勧めします。
部室の天井にあるマイクが 7/8 チャンネル(右から 3 番目の列)に接続されているので LEVEL つまみを 1 時くらいまで上げます。
MD レコーダーの録音ボタンを押します。 スタンバイになる
MD レコーダーの再生ボタンを押すと録音がスタートします。

うまく再生/録音されない・・・、アンプ・ドラムなど含め部室機材の調子がおかしい・・・など、困ったことがあれば遠慮なく機材係りまで連絡ください。